

PvR蓝牙语音保密器使用说明书

ReliaSpeak

北京睿语信息技术有限公司

电话：010-88334733

网址：www.reliaspeak.com

邮箱：support@reliaspeak.com



基本功能使用说明

开关机

- ◇ 向下拉电源键，设备开机，LINK指示灯亮起。
- ◇ 向上推电源键，设备关机，LINK指示灯熄灭。

连接新设备

- ◇ 设备开机后，长按“功能键”3秒后，LINK指示灯快闪，设备等待配对连接。
- ◇ 开启手机蓝牙，搜索并连接“PvR2”或“PvR2 Pro”。

注意：设备同时只能与一部手机配对，如需重新连接新的手机，请长按功能键，以清除当前配对记录并进入等待配对连接状态。

自动回连

- ◇ 设备开机后，将自动回连已配对连接的手机，如未连接到设备，LINK灯慢闪，设备将始终处于等待回连状态。

电量指示及充电

- ◇ 设备与手机连接后，可在手机状态栏查看设备电量。
- ◇ 设备电量低时，BAT指示灯亮起，此时请及时为设备充电。
- ◇ 充电时，CHA指示灯亮起，并在充满电后熄灭。

注意：充电时请关机。如开机充电，充电后请关机并重新开机。充电过程中设备将无法使用。

接听/挂断电话

- ◇ 来电时，按下一次功能键，接听电话。
- ◇ 去电、来电、以及通话过程中，长按功能键，挂断电话。

密话功能使用说明

启动密话通话

- ◇ 在明话通话过程中，通话双方任意一方按下一次功能键，即可启动密话功能。
- ◇ 密话功能启动后，首先进行安全信道建立，在此过程中有语音提示，同时SEC指示灯亮起。
- ◇ 安全信道建立成功后（听到成功提示语），通话内容将受到安全保护。
- ◇ 如安全信道未能建立成功（听到失败提示语），PvR将返回明话状态，此时，可尝试再次启动密话通话。

注意：通话时，双方手机均需连接PvR设备方能进行密话通话。

返回明话

- ◇ 在密话通话过程中，通话任意一方按下一次功能键，双方即可返回明话状态，返回明话后SEC指示灯熄灭。

基本参数

产品型号：PvR2	无线连接：蓝牙5.0
充电端口：Type-C	蓝牙协议：HSP/HFP/A2DP
输入参数：直流 5V 1A	密话支持：VoLTE、UMTS
充电时间：约1小时	密话通话时间：约3小时
待机续航：大于24小时	产品重量：23克

包装清单

PvR主机 X 1
Lightning转Type-C接头 X 1
Micro-USB转Type-C接头 X 1
产品使用说明 X 1

==重要提示==

使用本产品前，请扫码阅读使用须知，以获得最佳密话效果！



公众号链接



网站链接

如遇任何问题，请随时联络我们！

保修说明（仅限于中国大陆地区用户）

1. 自您签收之日起7日内，本产品出现《产品故障表》所列故障的情况，经睿语公司检测确定，可免费享受退换货服务。
2. 自您签收之日起8日至15日内，本产品出现《产品故障表》所列故障的情况，经睿语公司检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自您签收之日起16日至6个月内，本产品出现《产品故障表》所列故障的情况，经睿语公司检测确定，可免费享受维修服务。

产品故障列表

1. 喇叭无声
2. 麦克风无声
3. 按键功能失效
4. 因结构或材料因素造成的主题破损
5. 说明书所列功能失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、拆机、事故、浸液等
2. 已超过三包有效期
3. 因不可抗拒力造成的损坏
4. 不符合《产品故障列表》所列情况
5. 因人为因素造成的产品故障